

Android 設定方法

SIMカードをご利用いただくには初期設定（APN 設定）が必要です。

SIMカードを端末に挿入いただき、以下の設定をお願い致します。

※OS によって設定方法が異なります。こちらは Android の設定手順になります。

※OS のバージョンや機種によって画面が遷移異なる場合がございます。

Docomo SIM (音またはデータ SIM)	
プロファイル名	LCmobile
認証方式	PAP または CHAP
ユーザー名	global
PW	global
APN	mvnogg.com



- ①ホーム画面で「設定」をタップします。
「設定」画面で「無線とネットワーク」を開きます。



- ②「無線とネットワーク」画面から、「モバイルネットワーク」を開きます。
モバイルネットワーク画面から、「アクセスポイント名」を開きます。



- ③「APN」画面右上のメニューをタップし、APN を追加します。



- ④APN 情報を入力しましたら、アクセスポイントを保存します。



- ⑤アクセスポイント(Lcmobile)を選択し、設定終了です。



Iphone設定方法

SIMカードをご利用いただくにはプロファイルのダウンロードが必要です。

SIMカードを端末に挿入いただき、以下の設定をお願い致します。

※OS によって設定方法が異なります。

※Wi-Fiがある環境で設定してください。

- ②設定画面に入り、「プロファイルがダウンロードされました」を選択してください。



- ③プロファイルインストール画面が表示されますので、右上の「インストール」を選択してください。



- ④警告が出てきますが、構わず「インストール」を選択してください。



- ⑤ポップアップ画面が表示されますので、さらに「インストール」を選択すればインストール作業が完了します。



- ⑥以下の画面で右上の「完了」を選択します。

- ⑦端末を再起動します。再起動により、通信のための設定とSIMカードが正しく認識されます。

